

VAE CONTROLS GROUP


Přístup k dispečerskému systému

prostřednictvím internetového prohlížeče


SCX Explorer

SCX Explorer je intranetová aplikace, která umožňuje přístup k některým službám SCX SCADA systému prostřednictvím internetového prohlížeče Internet Explorer.

Aplikace SCX Explorer je dostupná z kteréhokoliv počítače v síti, na kterém je nainstalován Internet Explorer 5.0 a vyšší. Ke spuštění je nutné znát pouze URL adresu, např. <http://disp/scxexplorer>.




SCX Explorer umožňuje pasivní prohlížení technologických obrazovek, seznamů alarmů a událostí, grafů atd., ale neumožňuje aktivní zásahy do řízení, potvrzování alarmů a konfiguraci systému.



Zobrazení mimik

SCX Explorer umožňuje prohlížení všech mimik, které jsou na serveru uloženy. Hodnoty na mimice se obnovují v pravidelných časových intervalech. V prostředí prohlížeče však provádět řízení technologie ani úpravy aplikačního SW.



Zobrazení reportů

Lze zobrazit jak reporty ve formátu HTML tak i textové reporty. Seznam dostupných reportů se vygeneruje po připojení ve stromové struktuře v navigačním panelu.



VAE CONTROLS GROUP

Přístup k dispečerskému systému


prostřednictvím internetového prohlížeče

SCX Explorer

Název	Stav	Stanice	Typ	Hodnota int.	Hodnota limit.
AC101_010_010	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	25,00
AC101_010_011	OK	INTERNAL	Digitální vstup	1	0,00
AC101_010_012	OK	INTERNAL	3.žádra digitální vstup	3	0,00
AC101_010_013	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	99,99
AC101_010_014	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_015	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_016	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_017	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_018	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_019	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_020	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_021	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_022	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_023	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_024	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_025	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_026	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_027	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_028	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_029	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_030	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_031	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_032	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_033	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_034	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_035	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_036	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_037	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_038	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_039	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_040	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_041	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_042	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_043	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_044	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_045	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_046	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_047	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_048	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_049	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_050	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_051	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_052	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_053	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_054	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_055	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_056	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_057	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_058	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_059	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_060	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_061	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_062	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_063	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_064	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_065	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_066	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_067	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_068	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_069	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_070	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_071	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_072	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_073	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_074	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_075	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_076	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_077	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_078	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_079	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_080	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_081	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_082	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_083	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_084	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_085	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_086	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_087	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_088	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_089	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_090	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_091	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_092	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_093	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_094	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_095	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_096	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_097	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_098	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_099	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00
AC101_010_100	OK	INTERNAL	Analogový vstup	0	0,00

Seznamy bodů, alarmů, událostí a stanic

Seznamy jsou dostupné ve formě tabulek, přičemž na každou tabulku je možné aplikovat filtr. Tabulka bodů má navíc rozšířené možnosti, které jsou uvedeny na dalším obrázku.



Váš kontakt:

Česká republika
VAE CONTROLS s.r.o., Gagarinovo nám. 1, 710 00 Ostrava,
tel.: +420 596240011, fax: +420 596242153, e-mail: info@vaecontrols.cz

Slovenská Republika
VAE CONTROLS Prievidza s.r.o., A.Hlinku 13, 972 01 Bojnice,
tel.: +421 46 5198111, fax: +421 46 5402848, e-mail: info@vaecontrols.sk

Polska
VAE CONTROLS sp. z o.o., ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn -Koźle,
tel.: +48 77 4886995, fax: +48 77 4886995, e-mail: info@vaecontrols.pl

Bulgaria
VAE CONTROLS SOFIA Ltd., "Kraishte" St. 3, 3rd floor, Sofia,
tel.: +359 2 9532551, fax: +359 2 9532551, e-mail: info@vaecontrols.bg

United Kingdom
Elok - (UK) Limited, Faraday House, 27 St. Leonard's Road, St. Annes,
Lancs., FY8 2PF, tel.: +44 1253 789914, fax: +44 1253 725866, e-mail:
peter@elok.co.uk



ŘÍDICÍ SYSTÉMY A TECHNOLOGIE PRO VODÁRENSTVÍ, PETROCHEMII A ENERGETIKU

VAE CONTROLS s.r.o., Gagarinovo nám. 1, 710 00 Ostrava, Česká republika, e-mail: info@vaecontrols.cz, www.vaecontrols.com